PL


最新鋭の自然エネルギー充電コントローラー

シンプルで読みやすい


ユーザー・ガイド

設置する前にお読み下さい





4頁の記述に従い、これらの端子に 電線をしっかりとネジ止めすること



PLの設置場所

PL設置の注意点:

- * 垂直に、周囲の換気が十分にとれるように;
- * 乾燥していて、直射日光の当らない場所;
- * 可燃性ガスや、液状可燃物から離れていること;
- * 蜘蛛や蜂などの巣を作る昆虫のいない場所。

配線方法

電線は、次の通りしっかりと接続すること:


- a. バッテリーの(+)端子上にあるフューズを、PLの「BAT+」端子 (に接続する(配線図を参照)。
- b. ソーラー・パネルの(+)端子を、バッテリーの(+)端子上にあるフューズに接続する。
- c. バッテリーの(-)端子上にあるフューズを、PLの「BAT-」端子 に接続する。ここでPLのディスプレーが機能を開始する。
- d. ソーラー・パネルの(-)端子を、PLの「SOL-」端子に接続する。

PLには負荷遮断機能(12 頁参照)があって、電圧が下がり過ぎるとバッテリーに接続された機器(即ち負荷)との接続を遮断します。

- e. バッテリーの(+)端子上のフューズを、負荷の(+)端子に接続する。
- f. 負荷の(-)端子を、PLの「LOAD-」端子に接続する。負荷の大きさは、PL20に対しては20A以下に、PL40に対しては5A以下とすること。(この端子には、決してバッテリーやインバーターを接続してはならない。)

これで、PLの設定が始められます。7頁を参照。

オーストラリア規格では、バッテリーの両極の端子には必ずフューズを入れ なければなりません。



メニュー (Menus) の使い方

移動しながら設定

PL前面の押しボタンを使ってメニュー・システムの中を移動しながら、 必要に応じて設定を変えられます。

PLのメニュー・システムには、トップレベルのメニュー・アイテムが7つあります(BATV、CHRG、LOAD:右の図を参照)。各メニュー・アイテムからサブ・メニューにアクセスします。いくつかのサブ・メニューからは、更に下位のサブ・メニューに進めます。


短押しすると、次のメニュー又は設定に進みます。短押しの仕方は、PLの前面にある押しボタンを押して直ぐに離します。

長押しすると、サブ・メニュー又は設定変更に進むことを「選択」します。 長押しの仕方は、ボタンを押してメニューが変わるまで押したままにします (約1秒間)。

トップ・メニューに戻る

メニュー・システムのどこからでも、短押しを繰り返すと、設定を変更せずにトップ・メニューに戻れます。但し、例外が2つあります。

- 1. 数字が点滅している時:既に設定変更モードに入っています(7頁参照)
- 2. EXIT が表示されている時: History モードに入っています(10 頁参照)



設定の選択

PLを正しく機能させるためには、必ず次の手順に従って下さい。

1. 時間の設定

- a. ディスプレーに「SET」と表示されるまで短押しを繰り返します。
- b. 長押しを1回すると、「TIME」が表示されます。
- c. もう1度長押しすると、時間が点滅を始めます。 (時間は10進法で表示されるので注意して下さい。例えば、「6.5」 は6:30amを意味し、「13.1」は1.06pmを意味します。)
- d. 時刻が合うまで短押しを繰り返します。23.9になると。0.0に戻ります(午前0時)。
- e. 時刻が合ったら長押しし、時間の設定が終アです。

2. システムの電圧設定

- a. 時間設定が終わって、短押しすると「TIME」から「VOLT」に移ります。 そこで長押しすると電圧が点滅を始めます。
- b. 短押しを繰り返して、お使いのバッテリー電圧に合わせます。48V になると次は12Vに戻ります。
- c. バッテリー電圧に合ったなら、長押しして設定は完了です。

3. プログラムの設定

PLは、殆どの設備との組合せが上手く行くように、多くのプログラムを前もって設定して出荷されます。

- a. 電圧設定が終わって、短押しすると「VOLT」から「PROG」に移ります。
- b. 長押しを1回すると、プログラム番号が点滅を始めます。
- c. 短押しで、プログラムを設定します。

PROG 0:電解液バッテリー用、負荷遮断オプション付き(12頁参照)

PROG 1:ゲル・バッテリー用、負荷遮断オプション付き

PROG 2:電解液バッテリー用、照明制御オプション付き(14 頁参照)

PROG 3:ゲル・バッテリー用、照明制御オプション付き

PROG 4:カスタム設定用、このプログラムを選択すると、多数の追加 パラメーターの設定が必要になります。詳細は、PLコント ローラーの取扱説明書に記載されています。

- d. 正しいプログラムが表示されたら長押しして、設定は完了です。
- 4. バッテリー容量の設定
- a. 短押しすると「PROG」から「BCAP」に移ります。
- b. 長押しを1回すると、バッテリー容量が点滅を始めます。
- c. 短押しを繰り返して、お使いのバッテリー容量(Ah)に合わせます。 (大容量の設定は 1,000Ah 単位で表示されます。例えば、1,600 Ah は「1.6」です。)

不明確な場合は、バッテリーの取扱説明書で確認するか又はバッテリーの メーカーに確認して下さい。

d. 長押しして、選定した容量を保存します。

システムのモニタリング

PLの先端的モニタリング機能は、ユーザーの設備に関して比類のない情報を提供します。以下にその例を示します。

バッテリーの充電状態

バッテリーの電圧レベルを見れば、凡その充電状態が分かりますが、それはトップ・メニュー「BATV」の画面に表示されます。

一方、DATA のサブ・メニューSOC(DATA を1回長押し、続いて3回短押し)は、充電状態をより正確にアンペア・アワー(Ah)で表示します。 (註:SOC は、PLがバッテリーの全充電量及び全放電量を計測していないと意味がありません。例えば、インバーターがダイレクトにバッテリーに接続されている場合、外部分岐回路が必要になり、PLはインバーター分を加算してしまいますます。)

その日の発電量

トップ・メニュー「 IN」の画面に、その日の発電量 (Ah) が表示されます。

その日の電力消費量

トップ・メニュー「OUT」の画面には、その日に負荷が消費した電力量(Ah)が表示されます。

その日のバッテリー電圧

VMAX メニューでは、その日の最高電圧が表示され、VMIN ではその日の最低電圧が見られます。両方とも DATA のサブ・メニューにあります。

その日、何時にバッテリーは充電をストップしたか

DATA のサブ・メニューにある FT I M では、P L が大量充電を終了して、「フロート」状態に入った時刻を表示します。(11 頁参照)

装置が正しく機能しているか

オプションの温度センサーを接続すると、PLの機能が更に向上します。センサーの設置で、DATA のサブ・メニューにある TEMP の画面にバッテリー温度が表示されます。ソーラー・パネルをテストするには、DATA のサブ・メニューにある SOLV に、発電中しているソーラー・パネルの開回路電圧が表示されます。

その日の結果と過去の結果を比較する

上述の情報は、過去30日分がPLに保存されます。これらの記録を呼び出すには、DATAのサブ・メニューにある HIST を長押しします。

DAY 1 画面で短押しすると、前日の情報が順次表示されます。長押しすると、DAY 2(1昨日)移り、DAY 3 は3日前です。EXIT を長押しすると、DATAメニューに戻ります。

バッテリーの充電プロセス

バッテリーに充電する時、PLは自動的に次の充電手順に従います。

ブースト充電:

この段階では、全力で出来るだけ早くバッテリーを充電します。ブースト状態で充電している時、PLの画面には「Boost」と表示が出ます。

吸収充電:

バッテリーはフル充電に近い状態にあります。ガスの発生を抑えるために、 充電する電流は、バッテリー電圧をそのまま維持するだけに停めます。

フロート充電:

バッテリーはフル充電状態です。PLはバッテリーをモニターし、フル充電 状態を維持するようにします。電圧が降下して前もってセットした点以下に なると、バッテリーは自動的にブースト充電に戻ります。

バッテリーの寿命を長持ちさせるために、時々PLは追加機能の**均等化充電** という状態に入ります。この状態では、一時的に過充電させることによって、バッテリー内の各セルの充電レベルを均等化させます。

PLは、これらの充電状態を自動的に移動して行きますが、手動で充電状態を変えることも出来ます。RATV メニューを長押しすると、その時点の充電状態が表示されます。もう一度長押しすると、PLはサイクルの次の段階へと移行します。

負荷遮断オプション

負荷遮断はPLの特徴的機能で、負荷への過放電による損傷からバッテリーを守ります。これは必ずしも使う必要はありません。使わなくても、PLは効率的に調整機能を発揮します。

負荷遮断機能は、一定の時間バッテリー電圧が設定値以下になった場合に、 負荷を遮断します。この機能は、バッテリー電圧がほんの一瞬下がっただけ では機能しないように設計されています(例えば、モーターのスイッチが入れ られた瞬間など)。

バッテリーが再び安全なレベルまで充電されると、負荷は自動的に接続されます。

負荷遮断機能を使うには、3頁に述べた通りに負荷をレギュレーターに接続し、負荷制御が機能するようにプログラムを選択する必要があります(8頁参照)。

註:絶対に、バッテリーやインバーターをPLの LOAD 端子に接続しないこと。そうすると、大きな電流が流れ、レギュレーターを破損します。

照明コントローラー機能

照明コントローラーは、PLのオプションで追加できる機能で、暗い時だけ 照明を点灯します。

日が落ちてソーラー・パネルからの電圧が下がると、照明コントローラー機能がPLの LOAD 端子に電流を送ります。その LOAD 端子に照明器具を接続してあれば、PLが暗くなれば明かりを点灯し、夜明けには消灯します。

照明コントローラー・オプションを使うには、8頁に書かれた通り、この機能を可能にするPLのプログラムを選択する必要があります。その上で、3頁の(e)項及び(f)項の記述に従って、照明器具をLOAD端子に接続します。

注意願いたいのは、バッテリー電圧が予め設定したレベルよりも下がると、 たとえ暗くても負荷遮断機能が働いて、バッテリーを守るために照明を切っ てしまうことです。負荷遮断機能に付いては、12頁に記述されています。

その他の先端的機能

PLには多くの先端的な機能及びオプションの機能がありますが、詳しくは 取扱説明書に記載されています。

それには次の事項が含まれています:

- * プラグ・イン式の分岐で、PLにインバーターや予備の発電機を組み入れてデータ処理します。
- * 発電機のコントロール
- * 第2バッテリーのコントロール
- * バッテリー電圧低でのアラーム発信
- * 拡張ボードによる大型システムのコントロール
- * パソコン又はモデムによる遠隔操作用インターフェイス
- * 分岐回路による調整及びパルス巾モジュレーションのオプション
- * バッテリー温度センサー
- * リモート・コントロール

詳細は、PLの取扱説明書を参照するか、次のホームページをご覧下さい。

http://www.plasmatronics.com.au/

Plasmatronics.

http://www.plasmatronics.com.au/ 14 Gipps Street, Collingwood, Victoria Australia. 3066